

Batterij sparen Samsung Galaxy S4 mini

De volgende handelingen helpen enorm de duur van de batterij te verlengen:

1. In het notificatiescherm vink je zoveel mogelijk uit. Afhankelijk van hoe het toestel wordt gebruikt kun je volstaan met:
 - a. Wifi
 - b. Melodie
 - c. Mobiele gegevens
 - d. Spaarstand
 - e. Slim sluimer
2. Ga je een rondje joggen en heb je GPS nodig: zet het even aan en daarna weer uit: scheelt enorm!
3. Hetzelfde geldt voor de **Synch. knop** in het notificatiescherm.
4. Daarnaast kun je de **S-Voice**, die opstart bij twee keer indrukken Home-knop, uitzetten. Hoe dat moet staat [hier](#).
5. Tot slot wil nog wel eens heel goed helpen om het toestel een paar keer achter elkaar aan en uit te zetten.